

## **Marinello Tende S.r.l.**

Viale Europa n°8  
35020 Ponte San Nicolò (PD)  
Tel: 049 8790160  
Fax: 049 8790102  
info@marinellotende.com

### **Indicazioni per elettricista specializzato per l'installazione dei prodotti motorizzati in impianti con gestione DOMOTICA**

*NOTA: il seguente foglio di indicazioni di massima NON SOSTITUISCE le istruzioni del motore fornite assieme al prodotto.*

- Utilizzare SOLAMENTE motori cablati. Consigliamo l'installazione di motori con finecorsa elettronico. I motori cablati con finecorsa elettronico possono essere collegati in parallelo.
- Osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di installazioni elettriche.
- La rete di alimentazione deve essere munita degli adeguati dispositivi di disconnessione elettrica.
- Conformemente alle normative nazionali dimensionare gli elementi elettrici di comando in base alle caratteristiche elettriche dei motori.
- Non utilizzare cavi di collegamento tra elementi di commutazione e motore con lunghezza maggiore di metri 50. Nel caso specifico interporre un relè di isolamento.
- Non collegare direttamente alle linee di connessione del motore altri apparecchi o utenze (lampade, relè, etc).
- Utilizzare esclusivamente elementi di commutazione che non sfruttano il potenziale nullo dell'azionamento. Utilizzare elementi di commutazione meccanici o elettrici bloccati con una posizione di azzeramento indicata. Per motori Cherubini finecorsa elettronico non utilizzare pulsante uomo presente (salvo diverse indicazioni). Le uscite dell'elemento di commutazione in posizione di riposo devono essere prive di potenziale.
- In nessun caso l'interruttore e/o la centrale di comando deve richiamare la commutazione simultanea di salita e discesa (potendo causare la modifica e/o la perdita di uno o entrambi i finecorsa).
- Il tempo di commutazione per il cambio di rotazione deve corrispondere almeno a 1 secondo.